

## GUÍA DE USO DEL SISTEMA DE BICICLETAS AUTOMATIZADAS

### Alquiler de bicicletas



1. Pasar la tarjeta por el lector.
2. Pulsar el botón 1 para elegir la bicicleta.
3. Teclear el número de la bici que se quiera coger, y pulsar el botón OK.
4. Desanclar la bicicleta (dispone de 20 segundos).

Si en el último préstamo realizado ha sobrepasado el intervalo de tiempo de préstamo gratuito, el paso 1 le informará de la cantidad a abonar antes pasar al paso 2. Esta cantidad se descuenta del saldo de la tarjeta.

### Devolución de bicicletas

1. Anclar la bicicleta en cualquier anclaje libre y esperar al pitido que confirma que el anclaje es correcto.

Recuerde que si la bicicleta no se ancla correctamente el préstamo no se da por finalizado.

Puede asegurarse de que el anclaje se ha realizado correctamente pasando la tarjeta por el lector una vez la bicicleta ha sido devuelta y comprobando que ésta aparece disponible para su alquiler.